



A



[A] [B] XP1

B




[A] XV8550D
[B] XV

C



[A] BQ2450/ 3050, VM5100/ 6200D
[B] V5/ 7, VQ2

D



[A] BP3500D, JA4500, NQ3600D
BQ950/ 1350
NQ575/ 575PRW/ 700/ 700PRW/ 900/ 1300
[B] NV2600
NV1040SE/ 1100/ 1300/ 1800Q

E



[A] NS2750D, SE1900
JA1455, NQ470L, SB3150
[B] F480
F400/ 410/ 420/ 460

F




[A] NS40e, ST50HD/ 150HDH
[B] JS70E, ML600/ 750
NV10/ 10A/ 15/ 25/ 27SE/ 30

G



[A] LB5000/ 6950/ 7000, NS1750, NV180/ 960DL
SE600/ 625
NS80e/ 80PRW/ 80TL
[B] M270/ 280D
A16/ 50/ 80/ 150
NV180D/ K


H



Earlier model
[A] CS6000i
[B] CS10/ 70/ 120WT
CX70PE, JS100


Later model
[A] CE1000/ 1008/ 1125PRW/ 5500/ 5500T/ 6006/ 6070T/ 7070PRW
CP2410, CS5055PRW/ 7130/ 7205/ 8800PRW, CX155LA
DZ3000
HC1850/ 3010/ 7140/ SB1000T
SC707/ 9500, SH6600, SM8270
SQ9100/ 9130/ 9285/ 9310, XR3340/ 9550PRW
XS2070/ 2080/ 2100/ 6060
[B] DS120s, FS20/ 40/ 40WT/ 60s/ 70WTs/ 100WT/ 130QC/ 210
ModerN210e/ 40E/ 50E/ 60E
Style100Q/ 40e/ 60e/ 80e
FS-20/ 50/ 70/ 101/ 155

I




[A] H537ST, SB530T, ST371HD/ 531HD
XL5800/ 5900, XR37T
[B] Classic20/ 30/ 40, Elite45/ 55, HF27/ 37,
JK2700NT
ML500, PS70, STAR55X, XR27NT/
37NT, XT27/ 37

J



[A] BM2800/ 3700/ 3730/ 3850, GX37,
SB170
SM2700/ 3701, XB2500, XL2800/
3700/ 3850
XM2701/ 3700/ 3774
[B] AE1700/ 2500, ArtCity200/ 250A
artwork31/ 33A/ 37A, BN27, BQ17/ 25, GS2700
Hanami17/ 25/ 27s, JK1700/ 2500NT, KYOTO
LX17/ 25/ 27NT/ 37NT/ 3500
ModerN21/ 27/ 30A/ 39A
RH127/ 137, RL417/ 425, RS21/ 31/ 40s
Satori100/ 200/ 300, Style20/ 25/ 30s
Universal17/ 25/ 27S/ 37S, VintageM75/ 77/ 79
XN1700/ 2500, XQ2700/ 3700

K



[A] BX3000, FB1757T, JE1740, JS60/ 2135
JX1420/ 1714/ 2417/ 3135F
LX3817/ 3817A, SM1400/ 1704/ 1738D
VX1445/ 3250F, XM1010
[B] ArtCity140S/ 170S/ 190, artwork10/ 20/ 22N/ 31SE
AZ14/ 17, CX5, e15/ 20, G20, HC14, HQ12/ 19/ 22
J14s/ 17s, JS25/ 27, JX14, KD144s, KE14s
L14s/ 17s, LK14s
LS14s/ 200s/ 2225S/ 2325S/ 300s/ 3125S/ 5555/ 7555
LX1400S/ 1700S/ 500/ 700, M14, ModerN14/ 17
R214, RS100s/ 200s, SAPPORO, TOKYO
X14s/ 17s, X4/ 8/ 10

[A] AMERICA / CANADA
 [B] EUROPE / L'EUROPE / EUROPA / EUROPA / EUROPA / EUROPA / A EUROPA / Европа
 OTHERS / AUTRES / ANDERE / ANDERE / OTROS / ALTRI / OUTROS / Другие

*Illustrations of popular machine models are listed. The appearance may differ from your machine.

*Les photographies des modèles courants sont listées. L'apparence ou les spécifications peuvent différer de votre machine.

*In den Abbildungen werden die gängigsten Modelle aufgeführt. Das Aussehen oder die Spezifikationen können möglicherweise von Ihrem eigenen Modell abweichen.


*Weergegeven zijn de illustraties van gangbare modellen. Het uiterlijk kan iets verschillen van uw eigen machine.

*Aparece una lista de fotografías de modelos básicos. Por la forma puede diferenciar el modelo de su máquina.

*Sono elencati i modelli più tipici della gamma. L'aspetto può differire dalla vostra macchina.

*São mostradas ilustrações do modelo típico. A aparência pode ser diferente da sua máquina.

*Приведены иллюстрации типичных моделей. Внешний вид Вашей машины может отличаться.



[A] AMERICA / CANADA
[B] EUROPE / L'EUROPE / EUROPA / EUROPA / EUROPA / EUROPA / A EUROPA / Европа
OTHERS / AUTRES / ANDERE / ANDERE / OTROS / ALTRI / OUTROS / Другие

*Illustrations of popular machine models are listed. The appearance may differ from your machine.

*Les photographies des modèles courants sont listées. L'apparence ou les spécifications peuvent différer de votre machine.

*In den Abbildungen werden die gängigsten Modelle aufgeführt. Das Aussehen oder die Spezifikationen können möglicherweise von Ihrem eigenen Modell abweichen.

*Weergegeven zijn de illustraties van gangbare modellen. Het uiterlijk kan iets verschillen van uw eigen machine.

*Aparece una lista de fotografías de modelos básicos. Por la forma puede diferenciar el modelo de su máquina.

*Sono elencati i modelli più tipici della gamma. L'aspetto può differire dalla vostra macchina.

*São mostradas ilustrações do modelo típico. A aparência pode ser diferente da sua máquina.

*Приведены иллюстрации типичных моделей. Внешний вид Вашей машины может отличаться.

To find the right accessory, please determine your machine from the models shown below. Once you find the correct model, please note the letter illustrated in the upper left hand corner of the corresponding illustration. This letter can then be cross referenced with the accessories shown on the following pages to ensure the accurate selection (i.e. If you have a NV2600, you would choose accessories that are specified to work with models in the "D" category.)

Under each photo on the following pages is a caption listing the corresponding part number for the accessory. Please note the correct part number for your region.

① AMERICA/CANADA. ② EUROPE ③ OTHERS ④ Models for which the shown accessory is compatible.

Identifiez votre propre machine grâce aux modèles mentionnés sur cette page de A à K. Vous pourrez ainsi choisir dans la liste le pied de biche et les accessoires appropriés.

Les photographies des modèles courants sont listées ci-dessus. L'apparence ou les spécifications peuvent différer de votre machine.

① Les références ci-dessous sont réservées pour les Etats-Unis/le Canada, ② L'EUROPE ③ AUTRES ④ liste de tous les modèles qui peuvent être utilisés avec les accessoires.

Mithilfe der angeführten Modellübersicht über die gängigsten Modelle können Sie einfach und schnell herausfinden, welches Zubehör zu Ihrem Modell passt. Neben jedem Modell befindet sich links oben in der Ecke ein Buchstabe. Damit Sie wissen, ob das Zubehör für Ihre Maschine verwendet werden kann, werden als Referenz alle Buchstaben der Modelle aufgeführt, die passen. (z.B. Sie haben eine NV2600, dann können Sie als Zubehör alle Produkte auswählen, die mit dem Buchstaben "D" gekennzeichnet sind).

Direkt unter jedem Photo finden Sie drei Erläuterungen, die ersten Beiden geben die jeweils länderspezifischen Artikel-Nr. an und die Dritte listet alle Referenzbuchstaben der Modelle auf, für die das Zubehör geeignet ist.

① AMERIKA/KANADA. ② EUROPA ③ ANDERE ④ Modelle, die das Zubehör verwenden können.

Om de juiste accessoires te vinden, zoek uw eigen naaimachine uit de modellen hieronder geïllustreerd. In de linker boven hoek van de illustratie staat een letter. Deze letter correspondeert met de accessoires beschreven op de volgende pagina's (bijvoorbeeld: u bent eigenaar van een NV2600, dan kunt u accessoires kiezen uit categorie "D")

Onder elke foto op de volgende pagina's staat een lijst met de corresponderende artikel nummers voor het accessoire. Let op het artikel nummer voor uw regio.

① AMERIKA/CANADA. ② EUROPA ③ ANDERE ④ Modellen waarvoor het getoonde accessoire geschikt is.