

# Genau die **Richtige** zum Durchstarten!

Die neue SINGER® Tradition™ hat alles, was Nähen auch für Einsteiger ganz leicht macht: praktische Nähprogramme mit variabler Stichlänge, übersichtliche Stichanwahl und ein automatisches Knopfloch in vier einfachen Schritten. So wird Nähen zu Ihrer schönsten Tradition!



**Neu**



2250



**SINGER** | Tradition™


*Perfekt zum Lernen.* Perfekt danach.



10 Nähprogramme  
für einen guten Start:

**6 Nutstiche, 3 Dekostiche**  
und ein  
**Knopfloch in 4 Schritten.**

Mit 10 Näh-  
programmen  
inklusive  
einem Knopfloch  
in 4 Schritten



**Nähfußwechsel in Sekunden**  
Mit der Schnappautomatik  
lassen sich die Nähfüße schnell  
und leicht auswechseln.



**Umfangreiches Zubehör**  
Das wichtigste Nähzubehör  
immer griffbereit.



**Präzise Knopflöcher**  
Vier einfache Schritte  
genügen für ein sauberes  
Knopfloch.



**Variable Stichtlänge**  
von 0-5 mm.



**Einfache Stichwahl**  
Das praktische Wählrad  
macht die Stichenwahl leicht  
und übersichtlich.



**SINGER** | Tradition™

Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen. © 2008

VSM Deutschland GmbH, Amalienbadstr. 36, D-76227 Karlsruhe | VSM Switzerland GmbH, Hauptstr. 91, CH-5070 Frick | VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg

[www.singerdeutschland.de](http://www.singerdeutschland.de) | [www.singerswitzerland.com](http://www.singerswitzerland.com) | [www.singeraustria.com](http://www.singeraustria.com)