

Genau die **Richtige** zum Durchstarten!

Die neue SINGER® Tradition™ hat alles, was Nähen auch für Einsteiger ganz einfach macht: praktische Nähprogramme mit variabler Stichlänge und Regulierung der Stichbreite, übersichtliche Stichewahl und ein automatisches Knopfloch in vier einfachen Schritten. So wird Nähen zu Ihrer schönsten Tradition!



Neu



2263



SINGER | Tradition™

Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.



23 Nähprogramme
für einen guten Start:

**6 Nutstiche, 11 Zierstiche,
5 Stretchstiche**
und ein
Knopfloch in 4 Schritten.




Mit 23 Näh-
programmen
inklusive
einem Knopfloch
in 4 Schritten



Variable Stichbreiten-
einstellung
Andere Stichbreite?
Einfach drehen!


LENGTH



Variable Stichlänge
von 0 - 5 mm.



Nähfußwechsel in Sekunden
Mit der Schnappautomatik
lassen sich die Nähfüße schnell
und leicht auswechseln.



Einfache Stichwahl
Das praktische Wählrad
macht die Stichenwahl leicht
und übersichtlich.



Umfangreiches Zubehör
Das wichtigste Nähzubehör
immer griffbereit.



Präzise Knopflöcher
Vier einfache Schritte
genügen für ein sauberes
Knopfloch.



SINGER | Tradition™

Perfekt zum Lernen. Perfekt danach.